

«VESPA WINX» - PEG PEREGO DJEČJI MOTOR NA BATERIJE

– za djecu 3+ god

Peg Perego vam zahvaljuje na odabiru ovog proizvoda. Već preko 50 godina Peg Perego svojim proizvodima vodi djecu na izlete: tu su prvo poznata dječja kolica, a zatim dječja vozila na pedale ili na baterije.

Molimo vas da ovo uputstvo pažljivo pročitate kako biste se upoznali s načinom korištenja ovog vozila, a vaše dijete naučili sigurnoj i ugodnoj vožnji. Zadržite ovaj priručnik kao podsjetnik za ubuduće.

dob 3+ godine
vozilo s jednim sjedalom
jedna baterija 12V 3,3 Ah
jedan pogonski kotač
dva motora od 60 W
4,2 km/h u prvoj brzini

Peg Perego zadržava pravo eventualnih izmjena proizvoda – cijena, literature ili proizvodnih procesa, u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave.

Svi Peg Perego proizvodi su u skladu sa sigurnosnim zahtjevima izdanih od strane EEC, T.Ü.V., I.I.S.G. Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli, i U.S. specifikaciji F963. **Peg Perego S.p.A. posjeduje certifikat kvalitete ISO 9001.**

SIGURNOSNE MJERE

UPOZORENJE! VOZILO SE SMIJE KORISTITI SAMO UZ NADZOR ODRASLIH.

- Ovaj proizvod nije prikladan za djecu manjeg uzrasta od 24 mjeseca, zbog njegovih funkcionalnih karakteristika i veličine, odnosno potrebne koordinacije i zrelosti da sigurno upravljaju ovim motornim vozilom.
- Vozilo se ne smije koristiti na javnim ulicama, parkiralištima, nizbrdicama ili pokraj stepenica, niti u blizini vodoskoka ili bazena.
- Djeca prilikom vožnje uvijek moraju nositi cipele.
- Dok je vozilo u pogonu, vodite brigu o tome da djeca svojim rukama, nogama ili drugim dijelovima tijela, kao ni odjećom niti ostalim predmetima ne dođu u direktan dodir s pokretnim dijelovima vozila.
- Električni dijelovi vozila, npr. motor, kablovi, prekidači ne smiju doći u dodir s vodom, niti se vozilo smije prati s crijevom za polijevanje.
- Nikada ne koristite benzin ili druge zapaljive tvari u blizini vozila.
- Vozilo je konstruirano samo za **jedno (1)** dijete.

UKLANJANJE BATERIJA

Zaštitite okoliš! Istrošene baterije ne odlažite u kućno smeće. Kao potrošač dužni ste odlagati stare istrošene baterije na predviđenom sabiralištu ili na mjestima gdje se slične baterije prodaju. Pri tome baterije trebaju biti ispražnjene ili osigurane od kratkog spoja.



Objašnjenje oznaka:

Pb = baterija sadrži olovo
Cd = baterija sadrži kadmijum
Hg = baterija sadrži živu

SERVIS

Peg Perego nudi kupcima servis za popravak, zamjenu i prodaju originalnih rezervnih dijelova. Za sve informacije obratite se distributeru na vašem području – Filip Trade d.o.o., Zagreb, Križna 18, Tel. (01) 6302-111.

MONTAŽA – VAŽNE NAPOMENE:

Montažu trebaju vršiti samo odrasle osobe.

Svi vijci se nalaze u posebnoj vrećici.

Potreban je oprez kod raspakiravanja zbog ponekih sitnih dijelova, ili dijelova sa oštrim rubovima.

Baterija je već instalirana u vozilu.

MONTAŽA

Red.br. po slikama:

1. Okrenite vozilo naopačke, kako biste mogli raditi na njegovom donjem dijelu. Uklonite oba graničnika sa osovine.
2. Postavite stabilizatore, kako je prikazano na slici.
3. Učvrstite ih pomoću priloženih vijaka.
4. Postavite prednji kotač na osovinu, pri čemu dio s plastičnim graničnikom stavite prema unutra.
5. Umetnite plastični podložak u posebno priloženi alat i učvrstite kotač pomoću čekića.
6. Graničnik, na kojeg će doći blatobran, stavite na osovinu i gurnite ga skroz do kraja (slika B). Pažnja: graničnik je dizajniran tako da može doći na osovinu samo u jednom smjeru (vidi detalj na slici A).

7. Namjestite blatobran na osovinu i pričvrstite ga na graničnik (vidi sliku).
8. Umetnite donji graničnik na osovinu upravljača, pri tome pazeći da uđe u ležište.
9. Montirajte osovinu s kotačem na prednji dio vozila, i učvrstite blatobran na donji graničnik upravljača.
10. Montirajte gornji graničnik upravljača.
11. Učvrstite oba priključka na karoseriju, kako je prikazano na slici.
12. Montirajte upravljač i učvrstite ga priloženim vijkom.
13. Umetnite ogledala u udubljenja na upravljaču i okrenite ih prema van, da ih učvrstite.
14. Namjestite podložak za noge tako da ga prvo ugurate u stražnje otvore, a zatim u prednje (pri tome podložak lagano savijte). Srednji dio podloška s obje strane pritisnite prema dolje, da čvrsto sjedne.
15. Učvrstite veliki plastični vijak na prtljažniku.
16. Dignite sjedalo i pozicionirajte prtljažnik na odgovarajuće mjesto i pričvrstite ga pomoću 4 vijka.
17. Ponovno spustite sjedalo.
18. Plastični vijak iza sjedala okrenite u položaj prikazan na slici A. Kada se vijak nalazi u poziciji prikazanoj na slici B, sjedalo se može otvoriti.
19. Stavite srebrnu naljepnicu na stražnje svjetlo i zatim postavite zaštitno staklo.
20. Stavite srebrne naljepnice na stražnje žmigavce i postavite zaštitna stakla.
21. Stavite srebrne naljepnice na prednje žmigavce i postavite zaštitna stakla.
22. Podignite sjedalo, odšarafite sigurnosni vijak i izvadite poklopac.
23. Spojite obadva štekera i vratite poklopac. Ponovno učvrstite sigurnosni vijak i sjedalo opet zatvorite. **PAŽNJA:** Uvijek pazite na to da sjedalo zatvorite i pričvrstite nakon bilo kakve radnje koju unutar njega izvodite. Vozilo je spremno za korištenje.

INSTALIRANJE BATERIJE

Da biste aktivirali svjetla i elektronske audio signale, slijedite slijedeće upute:

24. Odšarafite vijak na poklopcu kutije za baterije na armaturi. Odstranite poklopac.
25. Izvadite držač baterije. Umetnite dvije 1,5 V AA baterije (baterije nisu priložene). Ponovno vratite držač baterije u armaturu.
26. Namjestite karton na kojem je nacrtana armaturna ploča, i ponovno pričvrstite vijak na poklopcu.

KARAKTERISTIKE VOZILA I UPUTE ZA KORIŠTENJE:

27. A: GAS PEDALA: Kočnica se automatski aktivira čim dijete makne nogu sa pedale.
28. B: tipka za prednje svjetlo
C: tipka za žmigavce
D: tipka za trubu
E: tipka za zvuk motora: kada se pritisne ova tipka, čuje se zvuk «buke motora»
29. Prednji prtljažnik.
30. OPCIJA: Kaciga
31. OPCIJA: Stražnji prtljažni kofer
PAŽNJA: Kaciga i prtljažni kofer ne isporučuju se u kompletu s motorom, već se prodaju posebno u paketu.

ZAMJENA ŽARULJA (2,5 Volti)

32. Pomoću nekog prikladnog alata skinite staklo sa žarulje koja je pregorjela. Lagano povucite žarulju, kako biste je izvukli iz sjedišta. Odšarafite pregorjelu žarulju iz grla i zamijenite je novom. Žarulju opet vratite u originalni položaj i ponovno namjestite zaštitno staklo, kako je prikazano na slici.

ZAMJENA BATERIJA

33. Odvrnite plastični vijak iza sjedala i podignite sjedalo. Odšarafite sigurnosni vijak na poklopcu unutar sjedala i odspojite štekere. Okrenite vozilo naopačke, kako biste mogli raditi na njegovom donjem dijelu. Odšarafite jedan od stabilizatora. Izvadite osovinu.
34. Dignite poklopac.
33. Praznu ili oštećenu bateriju zamijenite novom. Šteker od nove baterije provucite kroz rupu na podu, kako biste ga mogli spojiti sa štekerom od električnog sistema, kada ponovno uspravite vozilo.
34. Ponovno zatvorite poklopac baterije. Vratite osovinu opet na mjesto i ponovno pričvrstite stabilizator. Uspravite vozilo na kotače i spojite štekere. Vratite poklopac unutar sjedala i pričvrstite ga sigurnosnim vijkom. Spustite sjedalo i pričvrstite plastični vijak.

PUNJENJE BATERIJE

UPOZORENJE: PUNJENJE BATERIJE ILI BILO KOJE DRUGE RADOVE NA ELEKTRO-UREĐAJU SMIJU IZVODITI SAMO ODRASLE OSOBE. BATERIJA PRILIKOM PUNJENJA MOŽE OSTATI U VOZILU.

35. Šteker elektrosistema A odvojite od štekera baterije B, pritiskom oba štekera sa strane.
36. Šteker punjača uključite u kućnu utičnicu na zidu slijedeći upute za punjač. Priključite utikač B na utikač C od punjača.
37. Kad je punjenje gotovo, izvadite šteker C punjača iz kućne utičnice. Odspojite šteker C punjača od baterije B.
38. Ponovno spojite štekere A i B, pritiskom dok ne «sjednu». Na kraju zatvorite sjedalo i pritegnite vijkom.

ODRŽAVANJE I SIGURNOST BATERIJA

Prije prve upotrebe punite baterije najmanje 18 sati. Ako ne primijenite ovaj postupak, može doći do trajnog oštećenja baterija.

PAŽNJA: Punjenje baterija trebaju vršiti samo odrasle osobe. Ne dopustite djeci da se igraju baterijama. Ne miješajte stare i nove baterije.

PUNJENJE BATERIJE

- Ne punite baterije duže od 24 sata i držite se uputa priloženih uz punjač. Nepridržavanje ovih uputa može znatno utjecati na vijek baterije.
- Pravovremeno punite baterije kada vozilo počne gubiti na brzini, time ćete izbjeći oštećenje baterija.
- Ako ne koristite vozilo duže vremena, izvadite bateriju iz glavnog kabelskog sklopa na vozilu. Ne zaboravite puniti bateriju najmanje svaka 3 mjeseca.
- Nemojte puniti bateriju naopačke.
- Nemojte zaboraviti na baterije koje se pune na punjaču. Povremeno provjeravajte.
- Nikada ne koristite zamjenske punjače ili baterije, nego samo originalne punjače i baterije Peg Perego.
- Ne miješajte nove i rabljene baterije.
- Baterije su zapečaćene i ne zahtijevaju održavanje.
- Pazite na polaritet +/- prilikom spajanja.

UPOZORENJE

- BATERIJE SADRŽE TOKSIČNE I KOROZIVNE TVARI. Nemojte ih oštećivati.
- Sadržavaju elektrolite na bazi kiselina.
- Krajeve baterija nikada ne stavljajte u direktan kontakt i ne izlažite direktnim udarcima: Opasnost od eksplozije ili požara.
- Baterije prilikom punjenja otpuštaju plin. Punite baterije u dobro prozračenom prostoru, podalje od izvora topline i zapaljivih materijala
- Prazne baterije izvadite iz vozila.
- Baterije ne smiju doći u dodir s odjećom da se ona ne ošteti.
- Koristite isključivo preporučeni tip baterija i akumulatora ili istovjetni tip.

KADA BATERIJA PROCURI:

Zaštitite oči i ruke i izbjegavajte direktan kontakt s elektrolitima. Odložite bateriju u posebnu plastičnu vrećicu i odstranite je na adekvatan način.

AKO ELEKTROLITI DOĐU U KONTAKT S KOŽOM ILI OČIMA:

Isperite kožu ili oči dobro vodom barem na 15 min i odmah potražite pomoć liječnika.

AKO SE PROGUTAJU ELEKTROLITI:

Isperite usta vodom i ispljunite. Odmah potražite pomoć liječnika.

UKLANJANJE BATERIJA

Zaštitite okoliš! Istrošene baterije ne odlažite u kućno smeće. Kao potrošač dužni ste odlagati stare istrošene baterije na predviđenom sabiralištu ili na mjestima gdje se slične baterije prodaju. Pri tome baterije trebaju biti ispražnjene ili osigurane od kratkog spoja.

Pb



Objašnjenje oznaka:

Pb = baterija sadrži olovo

Cd = baterija sadrži kadmijum

Hg = baterija sadrži živu

UPOZORENJE BATERIJA AA 1,5 Volti

- Instaliranje ili zamjenu baterije trebaju vršiti samo odrasle osobe. Ne dopustite djeci da se igraju baterijama.
- Koristite samo baterije preporučene od proizvođača.
- Pazite na polaritet +/- prilikom spajanja.
- Krajeve baterija nikada ne stavljajte u direktan kontakt.
- Ako ne koristite vozilo duže vremena, izvadite bateriju iz vozila.
- Ne bacajte baterije u vatru.
- Ne pokušavajte puniti baterije koje nisu namijenjene za ponovno punjenje.
- Stare baterije odstranite iz vozila.
- Istrošene baterije smiju se odlagati samo na za to propisanim mjestima.



SIGURNOSNE NORME

Ovaj proizvod je u skladu s propisom EN 71 i EN 50088 sigurnosnih standarda za mehaničke i električne igračke.

Proizvod nije u skladu s propisima o cestovnom prometu i zato se ne smije koristiti na javnim cestama i u javnom prometu.

ODRŽAVANJE I NJEGA VOZILA

- Redovito provjeravajte stanje vozila, posebno električni sistem, utikače, zaštitne poklopce i punjač.
- U slučaju kvara ne koristite vozilo i punjač. Za popravak koristite samo originalne rezervne dijelove PEG PEREGO.
- Peg Perego ne snosi odgovornost za oštećenja nastala zbog eventualnih izmjena ili korištenja neadekvatnih rezervnih dijelova.
- Ne držite vozilo ili baterije u blizini izvora topline, kao npr. radijatora, peći, kamina, itd.

- Zaštitite vozilo od vode, kiše, snijega itd.
- Vožnja po pijesku ili blatu može uzrokovati oštećenja na prekidačima, motoru i getribi.
- U neadekvatnim uvjetima vožnje, npr. po pijesku, blatu ili neravnom terenu, osigurač će automatski prekinuti rad motora. Nakon 10 ili više sekundi kontakt se opet uspostavlja, ali tada svakako osigurajte normalne uvjete vožnje.
- Redovito podmazujte uljem pokretne dijelove kao lagere i upravljač.
- Površina vozila može se čistiti vlažnom krpom i po potrebi blagim deterdžentom. Ne koristite abrazivne deterdžente. Čišćenje trebaju vršiti samo odrasli.
- Zabranjeno je rastavljanje mehanizma vozila ili motora bez odobrenja Peg Perega.

U skladu s EN 50088 standardima
Baterija koja se može puniti – 12V 7Ah olovna, zapečaćena.

PRAVILA ZA SIGURNU VOŽNJU

NE PREKIDAJTE ZABAVU: Uvijek imajte pri ruci rezervne nove baterije
Za sigurnost vašeg djeteta: Pažljivo pročitajte i slijedite upute prije korištenja vozila.

UPOZORENJE: Provjerite da li su svi vijci za učvršćivanje kotača čvrsto pritegnuti.

VOŽNJA U BRZINI ZA NAPRIJED

Držeći obje ruke na upravljaču, pritisnite gas-pedalu; motor će krenuti naprijed laganom brzinom od cca. 4,2 km/h

KOČNICA

Električni sistem kočenja se automatski aktivira čim dijete makne nogu sa pedale.

Naučite svoje dijete pravilnoj upotrebi ovog vozila, kako bi uživalo u sigurnoj i zabavnoj igri.

- Prije početka vožnje osigurajte slobodan radijus kretanja od ljudi i objekata.
- Za vrijeme vožnje ruke se trebaju držati na upravljaču i uvijek gledati na cestu.
- Na vrijeme se zaustavljati, da se spriječe nezgode.
- **OPREZ!** Ako vozilo koristite u neprimjerenim uvjetima, npr. mekani duboki pijesak, blato ili grubi neravni teren, sigurnosna sklopka će automatski prekinuti dovod struje. Nakon desetak sekundi opet će se uspostaviti strujni krug, ali svakako morate eliminirati neprimjerene uvjete, da biste nastavili normalnu vožnju.

PROBLEMI?

AKO VOZILO NE FUNKCIONIRA:

- Provjerite da li su svi kablovi propisno spojeni.
- Kontrolirajte funkciju gas-pedale i po potrebi je zamijenite.
- Provjerite da li je baterija spojena s motorom.

AKO VOZILO IDE POLAKO (POGONSKI SISTEM SLAB):

Napunite ponovno baterije. Ako problem i dalje ostaje, kontaktirajte ovlaštenog distributera i servisera Peg Perega.